

NARVI

Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari



Manuel d'installation et d'utilisation

FR INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'installer et utiliser le poêle et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Les produits sont destinés à être utilisés uniquement comme poêles sauna et pour chauffer le sauna.

Données techniques	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Pieds réglables ± (mm)	Poids sans pierres (kg)	Volume du réservoir	Quantité de pierres Ø 10–15 cm (kg)	Quantité de pierres Ø 5–10 cm (kg)
KOTA LUOSTO	500	750	15	47	–	35	–
KOTA LUOSTO VS	600	750	15	54	30 l	35	–
KOTA INARI	550	770	15	54	–	20	40

1. INTRODUCTION

Pour tirer le meilleur de votre poêle, veuillez lire attentivement le manuel avant de commencer à l'installer et à l'utiliser et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ce manuel d'utilisation contient les données techniques du poêle sauna, les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Les produits sont destinés uniquement à être utilisés comme poêle de sauna et pour chauffer le sauna. Ne modifiez pas la conception du poêle et utilisez uniquement les pièces de rechange et accessoires recommandés par le fabricant. La plaque signalétique incluse dans la livraison du poêle de sauna doit être collée sur le poêle, de préférence sur la partie inférieure du couvercle du poêle de sauna.

N'utilisez pas le poêle si vous n'avez pas les connaissances suffisantes, si vous n'êtes pas

autorisé à utiliser un sauna en raison de votre état de santé ou si vous êtes sous l'influence de substances. Les poêles de sauna ne doivent pas être utilisés par des personnes mineures. Ne laissez pas les enfants dans le sauna sans surveillance. Un sauna n'est pas destiné à sécher des vêtements.

2. AVANT INSTALLATION

Avant d'installer et d'utiliser le poêle, assurez-vous de bien connaître les exigences d'installation dans le sauna. En cas de questions et pour des informations complémentaires, contactez un professionnel ou une autorité de surveillance. Lors de l'installation de foyers, toutes les lois locales doivent être respectées, y compris celles faisant référence aux normes locales et européennes.

1.1 INFORMATION D'INSTALLATION

Poêle KOTA	Cabine sauna	Distances sécurité minimum (matériaux combustibles)				Connexion			Épaisseur parois du foyer (mm)	Débit massique de fumées (g/s)
	Volume (m³)	Côtés (mm)	Avant (mm)	Haut (mm)	Arrière (mm)	Diamètre conduit de raccordement (mm)	Distance du bord inférieur du conduit de raccordement au sol (mm)	Point central de connexion par le haut depuis le bord arrière du poêle (mm)		
LUOSTO	8–20	300	500 *)	1280	350	119	550	115	10	16
LUOSTO VS	8–20	300 **)	500 *)	1280	350 **)	119	840 a)	165	10	16
INARI	8–18	300	500 *)	1280	350	119	840 a) b)	140	10	16

*) Nous recommandons de laisser une zone de maintenance de 1 000 mm devant le poêle.
**) La distance pour le Luosto VS (avec réservoir) peut être mesurée depuis l'intérieur du réservoir (Ø 500).

a) À raccorder au-dessus du poêle avec un conduit de fumée au moyen d'un conduit de raccordement à 90°.
b) Pour établir une connexion derrière le poêle, coupez par exemple trois fils d'acier d'un panier à pierres avec une scie à dos. Dans ce cas, la distance entre le bord inférieur du conduit de raccordement et le sol est de 550 mm.

2.1 CONCEPTION DU SAUNA

Si les parois du sauna sont recouvertes de verre, de brique ou de béton, cela ajoute 0,8-1,5 m³ par mètre carré. Le choix final du poêle doit donc être fait en fonction de cette superficie. Si l'appareil est installé dans un sauna qui n'est habituellement pas chauffé ou que le sauna est fabriqué avec du bois massif, multipliez la surface du sauna par 1,5 et choisissez le poêle en fonction de cela. La surface minimale recommandée d'un sauna est indiquée dans le paragraphe 1.1. Veuillez respecter les valeurs de la zone minimale stipulée pour un sauna.

Nous recommandons de choisir un poêle avec un peu plus de puissance pour assurer un chauffage adéquat pendant votre séance et d'éviter de chauffer le poêle au-delà de ses limites. Une puissance légèrement plus forte assure une durée de vie plus longue du poêle et fournit une meilleure vapeur grâce à une plus grande quantité de pierres.

2.2 SUBSTRAT

Un foyer doit être installée sur le sol avec une capacité de charge suffisante. L'état du sol doit être vérifié avec soin, lorsque le poêle est installé sur un sol en bois. Le poids du poêle est indiqué dans le paragraphe 1.1. Si le sol existant ne répond pas à ces condition, des mesures appropriées (par exemple une plaque de répartition de la charge) doivent être installées.

Sol en béton

Le poêle peut être installé directement sur un sol en béton d'au moins 50 mm d'épaisseur. Si des câbles chauffants ou des tuyaux sont situés sous le poêle, une base d'installation Narvi devra alors être utilisée pour les protéger de la chaleur du sauna.

Sol en matériau combustible ou carrelage, chauffage au sol

Une base d'installation Kota doit être installée sous le poêle pour protéger le sol et les conduits ou câbles de chauffage contre la chaleur et éviter la condensation due à l'humidité.

2.3 DISTANCES DE SÉCURITÉ

Lors de l'installation du poêle, les distances de sécurité doivent être prises en compte. Ne pas les respecter entraîne des risques. Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de votre fournisseur ou d'un professionnel agréé.

2.3.1 STRUCTURE EN MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Les distances de sécurité sont les distances minimales autorisées entre le poêle et les structures du sauna. Prêtez attention à ses exigences concernant les murs, le sol, les bancs de sauna, le bois de chauffage et autres zones à proximité du poêle à bois.

Veuillez noter que la distance de sécurité entre un conduit de fumée non isolé et des structures en matériaux combustibles est de 1 000 mm ou toute autre distance stipulée dans les instructions du fabricant.

Les distances de sécurité arrière et latérales peuvent être raccourcies en utilisant des écrans muraux de protection Narvi. Nos revendeurs peuvent vous fournir plus d'informations sur les parois de sécurité adaptées aux poêles de sauna.

Protéger un mur en matériau combustible




Figure 1. Si le poêle est installé sur un sol composé de matériaux combustibles, la base d'installation Narvi doit être utilisée. Une plaque de sol métallique doit être installée devant le socle d'installation, qui s'étend d'au moins 100 mm sur les côtés de la trappe du poêle et d'au moins 400 mm devant le poêle de sauna. Les bords de la plaque de sol faisant face au poêle de sauna doivent être relevés afin que le charbon ne puisse pas pénétrer sous le support d'installation.

2.3.2 STRUCTURE NON-COMBUSTIBLE

Si le mur est en maçonnerie ou fabriqué à partir de matériaux non-combustibles, un espace de 50 mm entre les surfaces verticales et le mur suffit. Si le poêle est installé dans un mur en matériau incombustible, un espace d'air de 100 mm est nécessaire pour assurer une bonne circulation de l'air.

2.4 CHEMINÉE

Le conduit de fumée du poêle doit répondre aux exigences de la classe T600. Le tirage minimum recommandé de la fumée est de 12 Pa.

Un conduit de fumée doit répondre aux exigences de la classe T600 et être muni du marquage CE. Lors de l'installation d'un conduit de fumée modulaire, les distances de sécurité stipulées dans le manuel d'installation doivent être respectées. Le diamètre minimum recommandé pour un conduit de fumée modulaire est de 120 mm. Le poids du conduit ne doit pas causer de charge supplémentaire sur le poêle. Le poêle doit être raccordé à un conduit de fumée séparé. Un conduit de fumée en briques doit à minima correspondre à un conduit de fumée en demi-brique.

2.5 VENTILATION

La ventilation du sauna doit être suffisamment efficace et doit fonctionner de manière à ce que l'air frais entrant soit acheminé à proximité du poêle. Une circulation d'air adéquate doit également être assurée dans le sauna pendant son utilisation afin que l'air puisse sortir sous les bancs ou sous la porte (espace suffisant).

Des ventilateurs d'extraction fonctionnant dans la même pièce que le poêle à bois peuvent causer des problèmes. Il n'est pas recommandé d'utiliser un extracteur mécanique VMC quand le poêle à bois est en service. (Vérifiez à bien éteindre la VMC pendant la séance). Les entrées d'air doivent être placées de manière à ne pas être bloquées (par exemple à cause de la neige). Un poêle à bois a besoin d'air de combustion dans un volume de 6-10 m³ par kilo de bois. Le diamètre de l'ouverture de ventilation doit être d'au moins 100 mm. Le système de circulation thermique devrait être construit selon le design du fabricant du poêle et de la ventilation.

Après une séance, il est recommandé de ventiler et sécher la cabine du sauna pour que l'air sorte par la partie supérieure du sauna.




Figure 2. Ventilation dans le sauna

1. Vapeur riche en oxygène
2. Air frais entrant
3. Sortie de cheminée
4. Air sortant

Figure 2.

3. INSTALLATION ET PRÉCHAUFFAGE

3.1 PRÉCHAUFFAGE

Avant d'utiliser et d'arranger les pierres, le poêle doit être chauffé pour retirer les agents de protection. Les étiquettes et les autocollants de protection doivent avoir été retirés avant. Le préchauffage doit être effectué sur une surface non combustible et à l'extérieur car la peinture émet des solvants nocifs et de la fumée pendant la chauffe. L'utilisation d'un tuyau de raccordement (inclus dans la livraison) dans le joint supérieur, améliore le tirage pendant le préchauffage. 1 à 2 bûches suffisent pour le préchauffage.

Après le préchauffage et avant d'arranger les pierres, nettoyez le compartiment des pierres dans le poêle à l'aide d'une brosse en acier. Dans le cas où la surface extérieure du poêle est peinte, elle ne doit pas être frottée ou essuyée avant la première mise en route. La peinture du poêle n'atteindra une résistance suffisante qu'après le premier chauffage. Ne pas créer de vapeur lors du premier chauffage.

NB! Si le poêle est équipé d'un réservoir d'eau, vérifiez avant de préchauffer que le robinet du réservoir d'eau et la prise de sécurité soient installés et que le réservoir soit rempli d'eau propre.

3.2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Les pieds du poêle à bois sont réglables et peuvent être utilisés pour niveler l'appareil et régler sa hauteur. Il doit y avoir un espace d'au moins 25 mm entre le poêle et le plancher. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier si le chauffage soit à niveau.

3.3 CONNEXION DE LA CHEMINÉE

- Il existe deux possibilités pour raccorder le conduit des poêles de sauna Kota Luosto : soit par l'arrière, soit par le haut du poêle. Le conduit de raccordement d'un poêle de sauna Kota Luosto VS ne peut être raccordé que par le haut du poêle de sauna.
- Le conduit de raccordement du Kota Inari peut généralement être raccordé depuis le haut du poêle. Mais pour connecter le poêle par l'arrière, vous pouvez y faire un trou. Pour cela, coupez trois fils du panier à pierre avec une scie à dos.

Scellez soigneusement les raccords de fumée

avec un produit d'étanchéité ignifuge. Toute fuite dans le conduit de raccordement réduit le tirage. Vérifiez que le couvercle du conduit de non raccordé et la trappe de nettoyage des conduits de fumée sont bien en place.

Scellez l'ouverture inutilisée avec le couvercle fourni. Le poêle est livré avec un court tuyau de raccordement du conduit de fumée, qui peut être utilisé pour raccorder le conduit de fumée du poêle de sauna par l'arrière. Si le raccordement avec le conduit de fumée se fait par le haut, il faut utiliser un conduit de raccordement Narvi ou un conduit de fumée Narvi. En cas de raccordement par le haut, un réservoir de fumées pour chauffer l'eau ou une cage à pierre peut être installé autour du conduit de raccordement.

N'enfonchez pas le conduit de raccordement trop profondément dans le conduit de fumée pour ne pas obstruer le tirage. Toute fuite dans la connexion réduit également le tirage; par conséquent, les connexions doivent être scellées avec un matériau d'étanchéité. Une fuite dans le raccord provoque l'inflammation des gaz de combustion formés dans le poêle. Le joint de raccordement du conduit et du poêle doit être de 25 mm. Le diamètre du conduit de raccordement et la hauteur de l'appareil sont indiqués dans le paragraphe 1.1. Veuillez tenir compte des distances de sécurité du conduit de cheminée, voir les instructions du fabricant.

3.4 INSTALLATION DE LA PORTE




Figure 3. Ouvrez la porte et relevez l'axe de la charnière pour la sortir du corps de la charnière inférieure. Tenez fermement la porte, tournez la partie inférieure de la goupille et tournez suffisamment l'extrémité inférieure de la goupille pour l'abaisser et la séparer de la porte. Pour l'installation, procédez dans l'ordre inverse. D'abord poussez le bord supérieur de la porte à sa place et ensuite poussez la tige charnière à travers l'oeillet supérieur. Ensuite, tournez la porte et la broche à leur place par le bas et laissez la broche dans l'oeillet inférieur. La broche est correctement installée lorsque les zones plus larges sont orientées vers le bas. Dans ce cas, la broche restera en place.

3.5 INSTALLATION DU RÉSERVOIR (LUOSTO VS)

Le robinet du réservoir d'eau est installé lorsque le poêle est installé. Pour obtenir la position correcte du robinet, essayez un nombre différent de joints dans le raccordement du robinet et du réservoir d'eau. La livraison d'un réservoir d'eau Kota Luosto VS comprend un jeu de caissons composé de cinq plaques de réglage en acier galvanisé. Installez-les sur la paroi interne du réservoir. Pour régler le réchauffement de l'eau, retirez-en le nombre requis.




Figure 4. Installation plaques de réglage

3.6 PIERRES DE SAUNA

Nous vous recommandons d'utiliser des pierres de diabase d'olivine Narvi. Les pierres naturelles ne conviennent pas pour chauffer un sauna. Avant d'utiliser les pierres, lavez-les pour éliminer les impuretés. Les plus grosses pierres sont placées dans le fond du compartiment et le reste est empilé de manière à ce que l'air puisse circuler. Les pierres plates doivent être empilées en position verticale. Les pierres ne doivent pas bloquer les ouvertures d'air et ne doivent pas être empilées sur la surface supérieure du poêle. La quantité de pierres recommandée dans le poêle est indiquée dans le paragraphe 1.1. L'utilisation de pierres de forme régulière (rectangulaire, etc.) et de pierres légères ou céramiques est interdite en raison d'un risque d'empilage trop serré. Dans le Kota Luosto VS, les pierres de sauna ne sont pas censées être placées dans la zone située entre le corps du poêle et le réservoir d'eau.

4. UTILISATION DU POÊLE

4.1 COMBUSTIBLE

Le bois dur et le bois résineux peuvent être utilisés dans le poêle. L'utilisation de panneaux de particules, de bois peint ou imprégné, de déchets ou de plastiques est interdit. Pour assurer une combustion propre et la plus grande efficacité possible, le bois doit être sec. La teneur en humidité du bois doit être inférieure à 20%.

Habituellement, un bon foyer est constitué de morceaux de bois dont le diamètre est d'environ 5 cm, la longueur d'environ 33 cm et le poids d'environ 0,5 kg.

L'utilisation d'un combustible liquide est fortement interdite, même pendant l'utilisation !

4.2 CHAUFFAGE

Avant de chauffer, assurez-vous qu'il n'y ait pas de matériaux combustibles dans les espaces de sécurité. Assurez-vous également que le tiroir à cendres et la grille soient propres et que le réservoir d'eau soit rempli d'eau propre. Vérifiez qu'il y ait un tirage suffisant dans la fumée. Si vous hésitez sur le tirage, vérifiez-le en brûlant une petite quantité d'eau dans le foyer. Pendant le chauffage, la porte du foyer doit être fermée et le réservoir d'eau doit être rempli d'eau. Le poêle ne doit pas être recouvert par quoi que ce soit.

Pour commencer à chauffer, empilez le bois de sur une surface suffisamment large et allumez-le par le haut. Pour l'allumage, vous pouvez utiliser de l'écorce de bouleau ou du papier. L'aide à l'allumage doit être placée entre le bois supérieur et peut être surmontée de bâtons de bois plus fins ou de bois de chauffage (voir figure 5). L'allumage par le haut réduit la pollution et garantit une combustion plus propre.



Figure 5. Bûches correctement installées.

La puissance du poêle peut être réglée par le tiroir à cendres. Si le tiroir à cendres est fermé, la puissance du poêle est au minimum et la durée de combustion est plus longue. Si le chauffage du sauna émet trop de bruit, réduisez le tirage. Pour ce faire, fermez le tiroir à cendres à moitié ou complètement. De cette façon, la chaleur pénètre mieux dans le poêle du sauna, les pierres peuvent stocker la chaleur et vous ne vous contentez pas de chauffer le conduit de fumée. Une flamme calme est le signe d'un tirage correct.

Évitez de chauffer le poêle de manière à ce que les canaux du compartiment à pierres brillent en rouge pendant une longue période, car cela surchargerait le foyer et réduirait la durée de vie du poêle.

CHAUFFAGE DU SAUNA

	LUOSTO	LUOSTO VS	INARI
1. FOYER INITIAL (bâtons de bois d'un diamètre d'environ 5 cm, d'une longueur d'environ 33 cm et d'un poids d'environ 0,5 kg)			
quantité de bois de chauffage (kg)	3,5	3,5	3,5
ouverture du tiroir à cendres (mm)	20	20	20
1ER RAJOUT DE BOIS			
quantité de bois de chauffage (kg)	2,5	2,5	2,5
ouverture du tiroir à cendres (mm)	10	10	10
2ND RAJOUT DE BOIS			
quantité de bois de chauffage (kg)	2,5	2,5	2,5
ouverture du tiroir à cendres (mm)	10	10	10
MAX KG/H	7	7	7

N'empilez pas le bois dans le foyer sur les 2/3 de sa hauteur. Les quantités sont indiquées dans le paragraphe 4.1. En phase d'allumage, le tiroir à cendres peut rester ouvert de 10 mm de plus que ce qui est indiqué dans le tableau. Après allumage, remettez le tiroir dans la position indiquée dans le tableau. Pour un poêle équipé d'un réservoir d'eau ou chauffé d'une autre pièce, le feu ne devrait pas brûler dans la partie avant du foyer / l'extension, mais le bois doit être placé sur la grille du foyer.

Le poêle et ses pièces deviennent très chauds pendant la chauffe. Si vous devez les toucher, utilisez toujours des gants de protection. Lorsque vous vous déplacez dans le sauna, faites attention, le sol et le plafond peuvent être glissants. Soyez prudent, l'eau dans le réservoir peut

Une surchauffe peut également provoquer un échauffement excessif du conduit de fumée et entraîner un risque d'incendie. Le conduit de raccordement des fumées ne doit pas briller en rouge. Le tableau suivant indique les quantités de bois recommandées pour différents types de poêles et les positions du tiroir à cendres. Les valeurs indiquées correspondent aux valeurs de puissance nominale selon la norme EN15821. Lors du test, la taille du sauna a été déterminée sur la base de la surface max. du poêle donné et pour une température de 90°C. Pour les premières utilisations, nous recommandons d'utiliser moins de bois qu'indiqué pour atteindre la température souhaitée. La quantité max. de bois de chauffage par heure (max kg/h) indiquée dans le tableau ne doit pas être dépassée.

être très chaude. Un foyer rempli de bois brûle environ une demi-heure. Le bon moment pour ajouter du bois est quand il y a encore quelques flammes bleues sur le charbon dans le foyer. Avant d'ajouter du bois, vous pouvez même laisser quelques charbons sur la grille. Si le bois est ajouté trop tôt dans les flammes, la température des gaz de fumée augmente. N'utilisez pas la porte pour pousser le bois dans le foyer. Dans le cas où le sauna est utilisé et que le poêle est chauffé, et ce, même après avoir dépassé les valeurs recommandées dans le tableau, il ne faut pas ajouter de bois selon les quantités mentionnées dans le tableau. Une quantité appropriée pour conserver la chaleur est de 1 à 2 bûches (environ 1 kg de bois de chauffage) toutes les demi heures. Le tiroir à cendres peut être légèrement fermé.

Si vous ajoutez une grande quantité de bois, la température des gaz augmente et cela peut endommager la cheminée et causer un risque d'incendie. Ne chauffez pas continuellement pendant 3 heures. Le poêle doit être refroidi avant la prochaine séance.

Dans le cas où le sauna ne sera plus utilisé et que le charbon est toujours chaud mais sans flamme, l'extinction peut être accélérée en augmentant le tirage. Pour cela, ouvrez le tiroir à cendres de 10 à 20 mm. Il y a assez de chaleur dans les pierres du sauna pour sécher le sauna.

En phase d'allumage, la biele de réglage doit être complètement ouverte. Avant de fermer biele de réglage après le chauffage, vérifiez qu'il n'y a pas de charbon encore rouge dans le foyer. Sinon, des vapeurs peuvent être libérées dans le sauna. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore et incolore.

Si vous n'avez pas utilisé le poêle et le conduit depuis longtemps ou s'il fait froid, vérifiez avant l'utilisation que le conduit de fumée soit en bon état et qu'il n'y a pas de dommages de corrosion sur le poêle. Commencez à chauffer très lentement et avec une petite quantité de bois pour ne pas endommager le conduit.

En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement le chauffage et fermez les portes du foyer et du cendrier.

4.3 VAPEUR D'EAU

Utilisez de l'eau du robinet pour créer de la vapeur.

Exigences de qualité pour l'eau domestique :

teneur en humus < 12 mg/l

teneur en fer < 0.2 mg/l

teneur en calcium < 100 mg/l

teneur en manganèse < 0.05 mg/l

N'utilisez pas d'eau de mer ou d'eau salée.

N'utilisez pas non plus d'eau contenant du chlore.

La garantie du poêle ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'une eau inadaptée. Ne jetez pas d'eau sur les pierres, si vous-même ou quelqu'un d'autre est juste à côté du poêle. La vapeur d'eau chaude peut engendrer des brûlures.

4.4 RETIRER LES CENDRES

Le tiroir à cendres doit systématiquement être vidé avant de chauffer le poêle. Le tiroir à cendres

doit être vidé immédiatement si plus de la moitié du tiroir est plein. Dans le cas contraire, le flux d'air à travers la grille sera gêné, ce qui raccourcira la durée de vie de la grille.

Le tiroir à cendres doit être vidé dans un récipient non combustible (par exemple un seau en métal) après le refroidissement des cendres. Ne laissez pas le seau à cendres près du mur (par exemple sur la terrasse). Si le conduit de fumée est équipé d'une biele de réglage, celle-ci doit être ouverte le temps d'enlever la cendre. La poussière s'échappera avec le courant d'air.

4.5 ENTRETIEN DU POÊLE

Le foyer, le conduit de raccordement et la cheminée doivent être ramonés régulièrement. Le nettoyage et le ramonage de la cheminée sont importants, surtout si le foyer n'a pas été utilisé pendant une période prolongée. Outre le retrait des cendres et le nettoyage annuel de la cheminée par un ramoneur, le poêle ne nécessite aucun autre entretien.

L'état du poêle doit être surveillé et son utilisation doit être immédiatement interrompue si un problème est rencontré. Les ramoneurs sont qualifiés pour estimer l'état, et cela facilite l'inspection si les pierres sont retirées au préalable. Pour ouvrir la trappe de nettoyage du poêle de sauna, les pierres supérieures doivent être retirées du poêle.

Les pierres du poêle doivent être réorganisées une fois par an et remplacées tous les deux ans. Les pierres craquelées s'effondrent et tombent plus bas. Retirez les pierres s'érodées et brisées. En raison d'un entretien insuffisant, le poêle a besoin de plus de temps pour chauffer. La surface émaillée doit être nettoyée régulièrement avec un chiffon humide.

De plus, le réservoir d'eau du poêle doit être nettoyé régulièrement. Utilisez uniquement de l'eau propre pour remplir le réservoir. S'il y a un risque que l'eau gèle, le réservoir d'eau doit être vidé.

4.6 MISE AU REBUT

Pour jeter l'appareil, apportez-le poêle dans un centre de recyclage des déchets publics.

5. FEU DE SUIE



EN CAS D'INCENDIE (MÊME SI DÉJÀ ÉTEINT), TOUJOURS INFORMER LE CENTRE D'URGENCE !

Si vous détectez un feu de suie dans le conduit de fumée, fermez immédiatement le tiroir à cendres et la porte du foyer. Après un incendie de suie et avant la prochaine utilisation du sauna, faites vérifier par un ramoneur l'état du conduit de fumée et du poêle du sauna.

6. FAQ

Le tirage du poêle est trop faible

- Le poêle n'a pas été utilisé depuis longtemps, le conduit et le poêle sont humides.
- Le poêle ne reçoit pas suffisamment d'air, il y a un courant descendant dans le sauna causé par la ventilation.
- Le poêle n'a pas été nettoyé depuis longtemps.
- Le tiroir à cendres est fermé ou plein de cendres.
- Une fuite est présente dans le conduit de raccordement.

Le sauna ne chauffe pas correctement

- Le foyer est humide.
- Le poêle a une puissance insuffisante.
- Le poêle ou le conduit de fumée fonctionnent mal.
- Les pierres du poêle sont sales, érodées ou trop serrées.
- Il y a trop de pierres ou il y a trop de petites pierres.

Le poêle dégage une odeur étrange

- Le poêle n'a pas été correctement utilisé lors de sa toute première mise en route.
- Les pierres n'ont pas été lavées avant le chargement.
- De la graisse ou d'autres saletés se sont accumulées sur les pierres.
- L'eau n'est pas propre.

7. GARANTIE

Conformément à la législation sur la protection des consommateurs, la période de garantie du poêle de sauna Kota est de deux ans. La garantie couvre un usage familial normal à condition que l'utilisation, l'installation et l'entretien répondent aux exigences stipulées dans la notice.

La période de garantie commence à partir du moment où les marchandises sont livrées à l'utilisateur final. Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des défauts dans le cadre de la garantie ou des autres défauts apparaissant plus de deux (2) ans après la livraison des marchandises au client. Le fournisseur peut décider soit de réparer les marchandises défectueuses, soit de remplacer les marchandises défectueuses.

La garantie ne couvre pas les éventuels frais de transport, de déchargement ou d'installation ou autres frais correspondants. Un reçu de la société vendant le produit sert de preuve de garantie. Le client doit vérifier la marchandise immédiatement après la livraison. Le client doit soumettre une réclamation écrite au fournisseur dans les deux (2) semaines suivant la découverte du défaut ou le moment où le défaut aurait dû être découvert. Ne modifiez pas la structure du produit. Sur ce produit, vous ne pouvez utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant ! Le non-respect du manuel ou des règles de sécurité incendie peut entraîner un incendie ou endommager le poêle. Des informations plus détaillées sur les règles de sécurité incendie peuvent être obtenues par exemple auprès de l'agence du service de secours.

Le produit doit être soigneusement inspecté. Une mauvaise utilisation du produit comme par exemple un mauvais réglage du tirage, une trop grande quantité de bois dans le foyer, un temps de chauffage trop long, une mauvaise disposition des pierres (trop ou trop serrées) et l'utilisation d'eau salée (par exemple eau de mer). La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du poêle.

CE		
Narvi Oy 12		
EN 15821:2010 Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs for space heating in residential buildings Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas		
Fire safety (initiation, risk to adjacent elements)		Pass
- including declared safety distances to combustible materials:	Back Side Ceiling	350 mm 300 mm 1 280 mm
Emission of combustible products		Pass
Surface temperature		Pass
Release of dangerous substances		NPD
Cleanability		Pass
Flue gas temperature		392 °C
Mechanical resistance		Pass
Thermal output and Energy efficiency, as:		
- carbon monoxide emission at 13 % O ₂		Pass (0,11 %)
- total efficiency		Pass (69 %)
- flue draught		12 Pa
- thermal output (i.e. nominal space heating output)		16 kW
- refuelling loads		8.5 kg
Durability		Pass

NARVI

MAXIMUM
RELAXATION

Narvi Oy

Yrittäjäntie 1

27230 Lappi, Finland

Tel. +358 207 416 740

www.narvi.fi